

商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法: φ98	SM-D0200	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」 【動作表示灯】 「点灯」	【鳴動音】 「ピ」を約1分毎。 【動作表示灯】 鳴動音に同期して「1回点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピピピ」を約1分毎。 【動作表示灯】 鳴動音に同期して「3回点滅」	正常時 【鳴動音】 「ピビ、ピー、ピー、ピー」 【動作表示灯】 「点灯」 各異常時の鳴動・動作表示については、左記と同じ。	警報停止ボタン押下 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す。	 ①本体表面の電池収納部から電池を取り出す。 ②電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法: φ98	SM-D0300 SM-D0350	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー、ヒューヒュー、 火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点灯」	【鳴動音】 「ピッ」を約1分毎。 「ピッ、電池切れです。」 を約30分毎。 【動作表示灯】 鳴動音に同期して「1回点滅」	【鳴動音】 「ピッピッピッ」を約1分毎。 「ピッピッピッ 異常です」 を約30分毎。 【動作表示灯】 鳴動音に同期して「3回点滅」	正常時 【鳴動音】 「ピビ、ピー、ヒュー、ヒュー、 火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点灯」 各異常時の鳴動・動作表示については、左記と同じ。	警報停止ボタン押下 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す。	 ①本体表面の電池収納部から電池を取り出す。 ②電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。
 寸法: φ82	SM-D0400	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー、ヒューヒュー、 火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピボッ」を約1分毎。 「ピボッ、電池切れです。」 を約30分毎に2回。 【動作表示灯】 鳴動音に同期して「5回点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります)	【鳴動音】 「ピッピッピッ」を約1分毎。 「ピッピッピッ 異常です」 を約30分毎に2回。 【動作表示灯】 鳴動音に同期して「3回点滅」	正常時 【鳴動音】 「ピビ、ピー、ヒュー、ヒュー、 火事です。火事です。」 【動作表示灯】 「点灯」 各異常時の鳴動・動作表示については、左記と同じ。	警報停止ボタン押下 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)	 本体を左へ回す。	 ①本体表面の電池収納部から電池を取り出す。 ②電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。

